

Boiler Benutzung

Beim Hauptschalter wird der Boiler eingeschaltet. Zum Einschalten auf I stellen, zum Ausschaltenden Schalter zurück auf 0 stellen.



Anschliessend muss beim Boiler die Kontrolllampe leuchten. Die Einstellung am Boiler bitte nicht ändern. Die Einstellung soll bei E bleiben.



Die Temperatur wird am Boiler angezeigt. Das Aufheizen des Boilers benötigt etwas Zeit

